MADE IN TAIWAN

◇◇ デジタル怪獣 ◇◇ゴジラッパー

◇ シークレット機能付き ◇

最初に絶縁シートを抜き始まります。
（※電池交換をした時や、動作がおかしくなった時、また新しくやり直したい時には、リセットボタンを押してください。）

時間を合わせます：Bボタンで時間セット画面にして、Aボタンで時間を、Bボタンで分を合わせ、Cボタンでスタート。（時間を合わせないとゲームは出来ません。）
5分後に卵からかえります。何も点滅していない時にBボタンを押すと時計になり、もう一度同じボタンを押すと**ゴジラッパー**の表示画面になります。時間の修正はできません。

音のON／OFF：表示画面の時に、AとCボタンを同時に押すと、ピッと鳴ってON／OFFの選択が出来ます。

育て方：**ゴジラッパー**が鳴いて呼びかけてきます。何が必要なのか バロメーターで確認して最適なものを与えてください。（食事、遊び、病気、天気、トイレ、等。）

食事：肉、おやつ、水
※満腹後約 2～5 時間もちます。
Aボタンで食事のマークまで合わせる。
Bボタンで決定。
Aボタンで食事の種類を選び、Bボタンで与える。
一日の適量：水は15杯以下・おやつは15ヶ以上だと病気になりがちです。

遊び（機嫌）：あっち向いて（5回勝負）
※満足した場合約2～6時間は遊びません。
Aボタンで遊びのマークまで合わせる。
Bボタンで決定。
Aボタンは左を、Bボタンは右を指します。

病気：具合が悪くなったら治療。
※0才時は特に病気にかかりやすく、体重の減り方も極端です。
Aボタンで注射のマークまで合わせる。
Bボタンで注射、二度注射をしてください。

教育：しつけは大切です。
わがままをいったらしかってください。
正しい教育をしてください。不必要な教育は成長過程に影響します。



遊び：大小ゲーム（5回勝負）
出た数が7よりも大きいか小さいかで遊ぶゲームです。7よりの大きいと思えば A、7よりも小さいと思えばBボタンを押して下さい。

お天気：天気にあわせて選びます。
※1日に2～5回の天候変化。
天気が太陽→帽子
天気が雪　→マフラー
天気が雨　→傘



掃除 **ゴジラッパー** はきれい好きです。
※約1～4時間で一回。
うんちをしたら流してください。病気の原因です。

バロメーター：歳ＹＲ、体重ＫＧ、しつけ、お腹のへり具合、ご機嫌などがわかります。
例：
□□□□（不満足）　■■□□（満足）　■■■■（大満足）

電気：眠ったら電気を消しましょう。
※睡眠時間：約8～13時間で不規則。
電気のＯＮ/ＯＦＦにより睡眠時間に影響、Ａボタンを押すごとに電気がＯＮ/ＯＦＦとなります。

呼び出しサイン：お腹がすいたり、機嫌が悪かったり、うんちをしたり、病気になった時にぴーぴー鳴いて呼び出されます。

◆参考資料
1. 一日で1才年をとります。
2. 0才から5才まで4回変身し、6才からは、それまでの育て方により体つきがそれぞれに違ってきます。（6パターン）
3. よく世話をしないと死んでしまいます。きちんと世話をすれば、10才から19才まで生きて天使になります。

◆使用電池　LR44(又は同等品）を2個。
◆電池寿命　約60日。
◆注意　1．電池の交換は必ず保護者が行ってください。
　　小さなお子様が飲み込むと大変危険です。
　　2．ガラス面に強い力が加わると破損して、ケガの原因となります。

◆本品についてご不明な点がございましたら下記までお問い合わせ下さい。

株式会社トキ商会
〒120東京都足立区綾瀬5丁目18番14号
電話（03）3606-6606（代）　FAX(03) 3606-6605